

## Aplicarea foliilor de securizare SolarZone:

- Foliile se aplică doar pe fâșia de sticlă din partea de interior a geamului;
- Spre deosebire de foliile de protecție solară, în cazul foliilor de securizare este obligatoriu ca acestea să se aplice la interior, pe toată suprafața geamului (inclusiv sub chedere și sub baghetele de susținere). De aceea, recomandăm ca baghetele de susținere a geamului să se dea jos înainte de aplicare.
- Pot fi aplicate atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar trei fâșii de sticlă.