

Îngrijirea și întreținerea foliilor **BRUXSAFOL** - folii de protecție solară și de siguranță -

Pentru a obține o durată maximă de funcționare a foliilor **Bruxsafol** pentru ferestre se iau în considerare următoarele instrucțiuni de îngrijire adecvată și de întreținere:

Foliile **BRUXSAFOL** au o suprafață rezistentă la zgârieturi (excepție fac foliile mate și de design). Acest înveliș dur rezistă la curățarea obișnuită. Vă rugăm să aveți în vedere că acest strat de protecție nu este echivalent cu duritatea și rezistența unui geam normal.

Prin urmare, vă rugăm să fiți atenți la următoarele instrucțiuni pentru a evita daune ale foliilor:

- **NU CURĂȚAȚI FOLIA TIMP DE 30 DE ZILE DUPĂ INSTALARE;**
 - Folosiți întotdeauna detergent pentru geamuri pe bază de alcool sau apă cu puțin săpun;
 - Nu folosiți soluții de amoniac pentru a curăța foliile pentru ferestre;
 - Niciodată să nu curățați cu soluții chimice sau să frecați suprafața foliei;
 - Nu utilizați perii aspre, bureți pentru frecat abrazivi sau orice alte materiale de curățare care ar putea zgâria folia sau care ar fi putut fi contaminate cu particule de murdărie, așa cum se întâmplă de obicei în cazul spălării ferestrelor pe interior și pe exterior cu aceleași materiale de curățare;
 - Nu folosiți perii pe suprafața foliilor;
 - Folosiți întotdeauna o cantitate mare de apă și o cârpă moale și practică.
- Un burete sintetic sau o racletă de cauciuc pot fi folosite, de asemenea.

O soluție bună și economică de curățare a foliei de pe geam este 1/2 uncie (1 uncie=28,3 grame) de detergent de vase lichid adăugat la 1 litru de apă dulce. O cârpă moale sau un burete sintetic curat este recomandat pentru spălarea foliei pentru geam, urmat de o altă cârpă moale sau racletă de cauciuc pentru uscare. Aceasta va ajuta la fixarea adecvată a adezivului pe geam.

- Pulverizați geamul cu amestecul de apă și detergent;
- Cu o racletă de cauciuc ștergeți apa de sus în jos;
- Părțile foarte murdare trebuie să se înmoaie și să fie curățate cu un material din piele de căprioară moale sau un burete cu multă apă. Detergenții nediluți pentru geamuri pot fi utilizați la fel de bine. Nu frecați și nu apăsați foarte tare.
- Pulverizați geamul cu amestecul de apă și detergent și ștergeți-l din nou de sus în jos.
- Lăsați să se usuce și ștergeți toată suprafața cu o cârpă umedă din piele de căprioară.

Unele materiale de curățat sunt destul de aspre și pot zgâria fin foliile, chiar și foliile cu înveliș protector dur **Bruksafol**. Chiar dacă aceste zgârieturi pot fi prea subțiri pentru a fi văzute de la început, acestea pot deteriora aspectul lustruit al foliei de-a lungul timpului. Folosiți întotdeauna materiale moi, curate, noi pentru a spăla și usca suprafețele foliilor pentru geam.

Înlăturarea foliilor vechi

Pentru a înlătura foliile vechi, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

- Desfaceți un colț al foliei și desprindeți încet folia de pe geam;
- Reziduurile adezive trebuie înmuiate cu un detergent pentru geamuri pe bază de clorură de amoniu sau cu un amestec de apă și lichid aplicator Bruksafol;
- Folosind o racletă pentru sticlă, înlăturați resturile de adeziv înmuiat, împingându-l într-o parte;
- Faceți o ultimă curățare cu apă curată.