



Soluții pentru publicitate și decor

## Aplicarea foliilor de securizare SafetyZone:

- Foliile se aplică doar pe fâșia de sticlă din partea de interior a geamului;
- Spre deosebire de foliile de protecție solară, în cazul foliilor de securizare este obligatoriu ca acestea să se aplice la interior, pe toată suprafața geamului (inclusiv sub chedere și sub baghetele de susținere). De aceea, recomandăm ca baghetele de susținere a geamului să se dea jos înainte de aplicare.
- Pot fi aplicate atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar trei fâșii de sticlă.

## Sfaturi pentru o aplicare ușoară:

- Pulverizați apă cu puțin detergent lichid (sau soluție de aplicare), pe geamul perfect curățat
- Dezlipiți suportul foliei, pulverizând în același timp partea cu adeziv
- Aplicați folia pe geam, pulverizați din nou soluție peste ea și începeți racletarea cu o racleta specială.

Pentru aceste aplicații, recomandăm racleta dură cu mâner din lemn.

[CLICK AICI](#) pentru a afla informații privind:

- **Recomandările** de care trebuie să țineți cont înaintea aplicării foliilor de protecție solară;
- **Uneltele** de care aveți nevoie;
- **Pașii** pe care trebuie să-i urmați pentru o aplicare corectă.

## Informații importante:

- [Întrebări frecvente și răspunsuri](#)
- [Dicționar tehnic](#)