

## Aplicarea foliei de protecție solară Silver 20:

- Se aplică doar pe fâșia de sticlă din partea de interior a geamului.
- Poate fi aplicată atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar trei fâșii de sticlă.
- Pentru a evita producerea de tensiuni termice, în cazul geamurilor duble, care sunt deja tratate împotriva căldurii pe foaia de sticlă aflată în interiorul locuinței, se recomandă aplicarea foliilor de interior doar dacă valoarea VLT (Lumina vizibilă transmisă) este mai mică de 45%.

## Sfaturi pentru o aplicare ușoară:

- Pulverizați apă cu puțin detergent lichid (sau soluție de aplicare), pe geamul perfect curățat
- Dezlipiți suportul foliei, pulverizând în același timp partea cu adeziv
- Aplicați folia pe geam, pulverizați din nou soluție peste ea și începeți racletarea cu o racleta specială.

Pentru aceste aplicații, recomandăm racleta din cauciuc dur Blue Max.

[CLICK AICI](#) pentru a afla informații privind:

- **Recomandările** de care trebuie să țineți cont înaintea aplicării foliilor de protecție solară;
- **Uneltele** de care aveți nevoie;
- **Pașii** pe care trebuie să-i urmați pentru o aplicare corectă.

## Informații importante:

- [Întrebări frecvente și răspunsuri](#)

- [Dictionar tehnic](#)