

Aplicarea foliei de protecție solară Silver 20 Xtra:

- Se aplică pe exteriorul geamului.
- Poate fi aplicată atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar trei fâșii de sticlă.
- În cazul foliilor cu aplicare la exterior nu există riscul apariției de tensiuni termice, așa că acestea se pot aplica pe orice tip de geamuri!

Sfaturi pentru o aplicare ușoară:

- Pulverizați apă cu puțin detergent lichid (sau soluție de aplicare), pe geamul perfect curățat
- Dezlipiți suportul foliei, pulverizând în același timp partea cu adeziv
- Aplicați folia pe geam, pulverizați din nou soluție peste ea și începeți racletarea cu o racleta specială.

Pentru aceste aplicații, recomandăm racleta din cauciuc dur Blue Max.

[CLICK AICI](#) pentru a afla informații privind:

- **Recomandările** de care trebuie să țineți cont înaintea aplicării foliilor de protecție solară;
- **Uneltele** de care aveți nevoie;
- **Pașii** pe care trebuie să-i urmați pentru o aplicare corectă.

Informații importante:

- [Întrebări frecvente și răspunsuri](#)

- [Dictionar tehnic](#)