

Recomandări privind printarea și aplicarea foliilor floor-graphics albe 2 in 1 de la Ikonos

- 1) Înainte de a fi printată, rola trebuie lăsată în camera printerului pentru 24 de ore, pentru aclimatizare;
- 2) În timpul imprimării se recomandă utilizarea unei temperaturi mari;
- 3) Cele mai recomandate modalități de printare sunt cu cerneluri eco-solvent și/sau Latex;
- 4) Când se utilizează cerneluri de bază de solvent, se recomandă, pe cât posibil, reducerea cantității de cerneală;
- 5) După imprimare, printul se lasă la uscat pentru 24-48 ore;
- 6) Se recomandă lăsarea unei contur alb în jurul printului (chiar și de câțiva mm), în special la graficile cu multă culoare (sau culori puternice), iar tăierea se va face după acel contur. Bordura albă a graficii va asigura o adeziune mai bună și reducerea riscului de ridicare a sticker-ului de pe suprafața pe care a fost aplicat;
- 7) Curățați foarte bine suprafața pe care se va aplica folia, de mizerie, grăsime sau praf;
- 8) Aplicarea se realizează ușor, datorită adezivului bubble free (se poate aplica și umed, dacă doriți);
- 9) Aveți grijă să scoateți toată apa de dedesubt, în cazul în care ați optat pentru aplicarea umedă;
- 10) Recomandăm utilizarea unei raclete moi, pentru a nu zgâria printul.